



polaroid

Polaroid SX-70 Color Film 8x

250915

Ein zarter Sofortbildfilm, um das ganze Licht mit Ihrer Polaroid SX-70 Vintage-Kamera einzufangen. Hergestellt in den Niederlanden.

PRODUKTDDETAILS

Style BLACK&WHITE, COLOR FILM

Größe 8X

SX-70 Color Film

Die SX-70-Polaroidkameras funktionieren anders und brauchen deshalb einen eigenen Filmtyp. Der SX-70-Film hat einen niedrigeren ASA-Wert, also braucht er viel mehr Licht für gute Fotos. Das ist auch der Grund für die verträumten Farben und

Strukturen, die von Künstlern so geschätzt werden. Für alle Klappkameras (außer den 680/690 SLR-Modellen) brauchst du einen SX-70-Film.

- 8 Sofortbilder
- Format: 3.5" x 4.2" (88mm x 107 mm)
- Klassischer weißer Rahmen
- ASA 160
- Entwicklungsdauer 10–15 Min.
- Gekühlt lagern
- Die Filmleistung hängt von der

Gekühlt lagern, warm fotografieren

Temperatur ab. Den Film im Kühlschrank aufbewahren, aber niemals einfrieren. Am besten sollte er vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden, ca. 13–28 °C (55–82 °F). Wenn es kalt ist, halten Sie Ihre Fotos beim Entwickeln in einer körpernahen Tasche warm. Stellen Sie an einem heißen Tag sicher, dass sie kühl bleiben.

Mit Licht fotografieren

Je mehr Licht in Ihrer Aufnahme ist, desto besser wird Ihr Foto. Sofortbildfilm liebt Licht, besonders natürliches Licht. Verwenden Sie den Blitz für alle Ihre Innenaufnahmen. Wir empfehlen immer mit Blitz zu fotografieren außer bei strahlendem Sonnenschein.

Im Dunkeln entwickeln

Alle Fotos erscheinen zunächst leer. Da sie während dieser Zeit am empfindlichsten sind, sollten sie nicht verbogen oder geschüttelt werden. Schützen Sie sie während dem Entwickeln vor Licht und richten Sie die Bildseite nach unten. Halten Sie Schwarz/Weiß-Fotos etwa 1 Minute vor Licht geschützt, Farbfilm etwa 6 Minuten lang.

Kamera pflegen

Hinter der Filmklappe Ihrer Kamera befinden sich Walzen. Da jedes Foto über diese Walzen abläuft, sollten Sie sicherstellen, dass sie sauber bleiben.

Wenn die Walzen sichtbar verschmutzt sind, wischen Sie sie vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

Einsetzbar mit:

- SX-70 Cameras

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	9120096770678
Herstellernummer:	006004
Produkt Gewicht:	0.09 kilogramm