


## BEDIENUNGSANLEITUNG




## EINSTIEG

1. Beginne den Vorgang, während du deinen Kopfhörer nicht trägst.
2. Halte die Steuertaste gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
3. Wähle *adidas RPT-02 SOL* in der Bluetooth®-Liste deines Audiogeräts aus.

## + MEHRDIREKTIONALE STEUERTASTE

Mit der Steuertaste kannst du den Kopfhörer ein- und ausschalten, Medien und die Lautstärke steuern und weitere Einstellungen vornehmen.

- kurz drücken, um Audio abzuspielen oder zu pausieren oder einen Anruf anzunehmen oder zu beenden
- zweimal drücken, um einen Anruf abzulehnen
- nach oben oder unten schieben, um die Lautstärke zu ändern
- nach links oder rechts schieben, um zum vorherigen oder zum nächsten Titel zu wechseln
- 2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten
- bei ausgeschaltetem Kopfhörer 4 Sekunden gedrückt halten, um mit Bluetooth zu koppeln



**☀ POWERFOYLE UND LICHTANZEIGE**

Dein RPT-02 SOL wird über Licht mit Strom versorgt. Mehr Licht bedeutet mehr Stromleistung. Wenn du die Aktionstaste drückst, zeigt die Lichtanzeige, wie viel Licht der Kopfhörer erhält.

Lade den Kopfhörer nicht unbeaufsichtigt für eine längere Zeit bei hohen Temperaturen auf, da eine Temperatur von mehr als 45 °C/113 °F sich auf die Lebensdauer des Produkts und die Ladefähigkeit auswirken kann.

**LICHTBEDINGUNGEN**

☉ **BESTES AUFLADEN**

Du bist gerne im Freien, und dort erhältst du auch das meiste Licht und die beste Stromleistung von der Powerfoyle.

☉ **GUTES AUFLADEN**


Der Eindruck täuscht auch an wolkigen Tagen kann die Powerfoyle wesentlich mehr Licht einfangen und in Stromleistung verwandeln, als du dir vielleicht vorstellst.

☉ **GERINGES AUFLADEN**

Auch über die Lampen in deinem Zuhause kann etwas Ladung erreicht werden. Deshalb solltest du deinen Kopfhörer nicht in eine Schublade legen, wenn du ihn nicht verwendest.

☉ **KEIN AUFLADEN**

Kein Licht kein Aufladen. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Du kannst deinen Kopfhörer schließlich auch über USB aufladen, wenn über einen längeren Zeitraum kein Licht zum Aufladen verfügbar ist.




☉ **ANPASSBARE AKTIONSTASTE**

Halte die Aktionstaste gedrückt, um die Lichtbedingungen auf der Lichtanzeige zu sehen.

In der App „adidas headphones“ kannst du persönliche Aktionen festlegen, die du dann ausführen kannst, indem du die Aktionstaste zwei- oder dreimal drückst.

Für Spotify-Aktionen ist ein Spotify Premium-Konto erforderlich und diese App muss ausgeführt werden.



### **⚡ USB-C-ANSCHLUSS ZUM AUFLADEN**

Wenn nicht genügend Licht zum Aufladen deines Kopfhörers vorhanden ist, kannst du ihn über USB aufladen. Verbinde deinen Kopfhörer mithilfe eines USB-C-Kabels mit einer USB-Stromquelle (das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn die LED grün leuchtet, ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen.


### **ANLEITUNGEN ZUR BATTERIEPFLEGE**

Der Kopfhörer wird mit einem hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku geliefert, dessen Lebensdauer sich nach dem Auflade- und Nutzungsverhalten richtet. Halte dich an die folgenden Richtlinien, damit der Akku dir möglichst lange eine optimale Leistung liefert.

- Verwende möglichst keine Schnellladegeräte. Das schnelle Aufladen ist für den Akku schädlich und vermindert seine Leistung.
- Lade den Akku nicht auf, wenn er bereits voll ist, und lass ihn nicht vollständig entladen. Der Ladestand des Akkus sollte möglichst immer zwischen 30 % und 80 % liegen.
- Wenn du den Kopfhörer für einen längeren Zeitraum nicht verwendest, sollte er an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort aufbewahrt werden, wobei der Akku halb aufgeladen sein sollte.
- Lass deinen Kopfhörer nicht an heißen und unbelüfteten Orten bei Temperaturen von mehr als 45 °C/113 °F liegen, wie in einem geparkten Auto oder vor einem Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung. Lade ihn auch nicht an solchen Orten auf.
- Lade den Akku nicht bei Temperaturen unter 10 °C/50 °F auf und nutze den Kopfhörer nicht bei Temperaturen unter 0 °C/32 °F.
- Vermeide starke Stöße und lasse den Kopfhörer möglichst nicht auf harte Oberflächen fallen, da dies den Akku beschädigen kann.

### **LED-ANZEIGE**

Die LED zeigt den Ladestand des Akkus während des Aufladens an von rot über gelb bis grün (0 bis 100 %). Im Bluetooth-Kopplungsmodus blinkt die LED blau, und wenn der Kopfhörer eingeschaltet und verbunden ist, leuchtet sie weiß.



## **OHRPOLSTER UND STIRNBAND (MASCHINENWASCHBAR)**

Reinige deinen Kopfhörer regelmäßig, damit er stets in einem guten Zustand ist und dir langfristig gute Dienste leistet. Das Stirnband und die Ohrpolster können abgenommen und getrennt in der Maschine gewaschen werden.

### **WASCHEN DER OHRPOLSTER**

Die Ohrpolster lassen sich abnehmen, indem du sie leicht entgegen dem Uhrzeigersinn drehst und dann vorsichtig vom Kopfhörer ablöst.

Du kannst sie wieder anbringen, indem du den Stoff zurückrollst, die Ohrpolster auf dem Kopfhörer platzierst und im Uhrzeigersinn drehst, bis sie einrasten.

Hinweis: Der Hohlraum des rechten Ohrpolsters muss am USB-C-Anschluss des Kopfhörers ausgerichtet sein.

### **WASCHEN DES STIRNBANDS**

Ziehe das innere Stirnband aus Stoff vorsichtig ab.

Um das innere Stirnband wieder anzubringen, richte es einfach an der richtigen Position aus und lasse es an den Enden einrasten.

### **REINIGEN DES KOPFHÖRERS**

Wenn ein Kabel am Kopfhörer angeschlossen ist, ziehe es vor der Reinigung ab. Warte, bis alle Teile vollständig getrocknet sind, bevor du ein USB-Ladegerät anschließt.

Feuchte ein weiches, fusselfreies Tuch leicht mit einer milden Seifenlösung an. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen gelangt. Reinige empfindliche Bereiche wie das Lautsprechergitter und die Öffnungen mit einem trockenen Pinsel oder einem Wattestäbchen.

- Keine spitzen Objekte verwenden
- Keine Druckluft verwenden
- Keine Reinigungsmittel oder Feuchttücher verwenden, da sie aggressive Chemikalien, Alkohol oder Bleichmittel enthalten können, die die Oberfläche beschädigen oder die Leistung beeinträchtigen können



## **KOPPELN EINES NEUEN GERÄTS**

Der adidas RPT-02 SOL merkt sich bis zu 6 zuvor gekoppelte Geräte und versucht eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen, mit dem er zuletzt verbunden war.

1. Beginne den Vorgang, während du deinen Kopfhörer nicht trägst.
2. Halte die Steuertaste 4 Sekunden lang gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
3. Wähle *adidas RPT-02 SOL* in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts aus.

## **ZURÜCKSETZEN DES KOPFHÖRERS**

Wenn sich der Kopfhörer nicht wie erwartet verhält, nicht reagiert oder wenn du alle Benutzereinstellungen entfernen möchtest, kannst du ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht und der Kopfhörer muss neu eingerichtet werden.

1. Halte die Aktionstaste und die Steuertaste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED lila leuchtet.
2. Entferne den *adidas RPT-02 SOL* aus der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts, bevor du das Gerät erneut koppelst.

## **RECYCELN DES KOPFHÖRERS**

Wenn dein Kopfhörer sein Lebensende erreicht hat, muss er ordnungsgemäß entsorgt werden.

Bedecke die Powerfoyle vor dem Recycling mit Klebeband oder einem anderen nicht durchsichtigen Material, damit der Akku nicht durch Licht aufgeladen wird.

Hinweis: Bitte überlege dir, ob du den Kopfhörer nicht lieber verschenken oder spenden möchtest, anstatt ihn zu recyceln. So kannst du einem anderen Menschen noch eine Freude damit machen. Vorher solltest du alle persönlichen Einstellungen löschen, wie unter Zurücksetzen des Kopfhörers beschrieben.

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG. © Tous droits réservés. adidas, le "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG. Design of the device is intellectual property of Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license. The Powerfoyle™ wordmark and logo are registered trademarks of Exeger Operations AB. R1.0